

اپلیکاتورهای قابل تنظیم

اپلیکاتورهای قابل تنظیم: این اپلیکاتور با استفاده از دو میکرومتر از طریق یک تیغه با هم ارتباط دارند و به تیغه اجازه می دهد تا به سمت بالا یا پایین تنظیم شود تا شکاف و در نهایت ضخامت فیلم کنترل شود. ضخامت تشکیل فیلم از ۰ تا ۵۰۰۰ میکرون با تفکیک پذیری ۱۰ میکرون می باشد.



مشخصات فنی اپلیکاتورهای قابل تنظیم

Type	KTQ-50	KTQ-100	KTQ-150	KTQ-200
Blade width (mm)	50	100	150	200
Precision (μm)	10	10	10	10
Overall dimensions (mm) L×W×H	78×112×100	114×76×100	164×76×100	214×76×100
Packing size (mm)	120×130×140	170×130×140	230×130×140	270×130×140
Weight (g)	358	400	450	500
Gross weight (g)	400	450	620	640



طرز استفاده:

۱. دستگاه را رو سطح کاملاً صاف قرار دهید. دو میکرومتر را بچرخانید، تا لبه پایین تیغه به سطح کاملاً بچسبد، با دقت دو میکرومتر را در وضعیت ۰ قرار دهید.
۲. ابتدا یکی از میکرومتر را بچرخانید، تا به ضخامت مورد نظر برای فیلم برسد و سپس این تنظیم را برای میکرومتر دیگر هم دقیقاً انجام دهید. در این وضعیت شکاف به وجود آمده دقیقاً معادل ضخامت مد نظر شماست. مقداری از رنگ را روی سطح مورد نظر در دهانه اپلیکاتور بریزید و دو طرف اپلیکاتور را با انگشتان فشار دهید و با سرعت یکنواخت (حدود ۱۵۰ میلی متر بر ثانیه) رو سطح بکشید تا فیلم رنگ با ضخامت ضخیم مورد نظر رو سطح تشکیل گردد.
۳. پس از استفاده اپلیکاتور باید توسط حلال، تمیز و پاک شود.
۴. اپلیکاتور را دوباره روی (۰) تنظیم کنید و آن را در جعبه قرار دهید.



لیست پیکربندی:

Type	KTQ
Micrometer Adjustable Applicators	1
Instruction	1
Certificate	1



اطلاعات سفارش اپلیکاتورهای قابل تنظیم

Type	Name
KTQ-50	Micrometer Adjustable Applicators
KTQ-100	
KTQ-150	
KTQ-200	